

RELATÓRIO -CONFIGURAÇÃO

Windows 10 Enterprise – Máquina virtual

VITOR GOMES

UFCD - 0773 - Rede local - instalação

Como alterar o nome do computador:


1º passo:

Ir até ao símbolo do windows dentro da máquina virtual e clicar com o botão direto do rato e escolher a opção system




2º passo:

Assim que clicar vai abrir uma nova janela com algumas opções, vamos escolher a opção que diz Rename this PC (Advanced).




Assim que clicar vai abrir uma nova janela e vamos escolher a opção Change, agora no campo Computer name: vamos alterar o nome para ClientPC e clicamos Ok.




Como adicionar uma nova conta de usuário:

1º passo:

Na lupa de pesquisa vamos escrever Computer Managament e clicar em abrir.




Vamos escolher a opção Local Users and Groups e clicamos na pasta que diz Users



3º passo:

Em cima da divisão central sem selecionar nada vamos clicar com o botão direito do rato e escolher a opção New User...




No campo Username: no meu caso vou por o meu nome "Vitor".

No campo fullname e description deixamos em branco não é necessário.

Password vamos por uma palavra-passe.


Nas caixas de opções mais em baixo vamos deixar marcado apenas Password never expires e depois clicamos em Create.




Como configura a VDI com IP estático:

1º passo:

Na lupa de pesquisa vamos escrever Ethernet settings e vamos clicar em abrir.




Na janela que abriu vamos escolher a opção Change adapter options.



3º passo:

Vamos clicar com o botão direito do rato em cima de Ethernet e escolher a opção Properties.



Assim que clicar em properties vai aparecer uma nova janela com algumas opções, vamos selecionar Internet Protocol IPV4 (TCP/IPv4) e clicar em properties.

Dentro dessa nova janela vamos marcar a opção Use the following IP adress

No campo IP adress:


Vamos preencher com o IP que escolhemos que foi 192.168.1.200

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway: No meu caso será 192.168.1.254 devido a ser de acordo com a minha rede pessoal.

DNS: vai ser igual o default gateway portanto 192.168.1.254

Depois de adicionar esses dados clicamos em Ok.



Teste – ping:

Agora com alteração que fizemos passando para um IP estático podemos fazer um teste para confirmar se ficou valida a alteração do IP.

1º Passo: abrir o CMD no computador pessoal


2º passo: digitar o comando ping 192.168.1.200 /t

3º passo: desabilitar a firewall

4º passo: confirmar no CMD se já consegue obter alguma resposta de ping, caso tenha um reply significa que o processo que fizemos está valido.

(Nota: vou deixar logo a baixo um Gif do procedimento que realizei e também vou deixar o link do vídeo que fiz upload para o youtube).


Clique Aqui – VÍDEO!



Como alterar o tipo de Rede:


1º passo:

Na janela da máquina virtual ira ter no canto inferior direito um símbolo de dois ecrãs, vamos clicar com o botão direito do mouse em cima do símbolo e escolher a opção Network settings...



2º passo:


Na opção Attched to vamos selecionar a opção Bridged Adapter e clicamos em Ok.



Como redimensionar a janela:


1º passo:

Vamos selecionar a opção Devices e clicar onde diz Insert Guest Additions CD image...




2º passo:

Agora vamos ao This PC e vamos entrar dentro do CD drive virtualbox guest additions



Agora dentro da pasta vamos executar o arquivo VboxWindowsAddtions-amd64, vai abrir uma janela de instalação é só clicar em next até concluir a instalação, depois será necessário reiniciar a máquina virtual.

Depois de concluída essa configuração a janela da máquina virtual já vai se adaptar de acordo que o utilizador preferir dimensionar a janela.



Também é possível alterar nas Settings de Display o tamanho do texto e a escala geral, e também a resolução do ecrã.

